



Eleaf iStick X80 スターターキット取扱説明書(日本語版)

使用方法

電源ボタンで、電源のオン/オフを切り替えるには、ファイアボタンを素早く 5 回押してください。

ベイピング（吸引）：デバイスの電源がオンのときに、ファイアボタンを押し続けて吸引します。吸引をやめるには、ボタンを離してください。

設定メニュー

電源がオンのときにファイアボタンを素早く 3 回押すと設定メニューに入ります。

ファイアボタンを回してメニュー項目を選択し、項目を選択するにはボタンを押してください。

POWER / RTA ハイビジョンモード

電源がオンのときにファイアボタンを素早く 3 回押して設定メニューに入ります。そこで、POWER または RTA モードを選択できます。ロックアイコンが点灯するとき、ファイアボタンを回すことでワット数または電圧を調整できます。

時間と回数を増加すると、操作が容易になり、迅速に調整できる機能です。

（ワット数範囲：5～80W、電圧範囲：0.5～9V）

ベイピング出力調整のロック / 解除

電源オンの状態で、ロック状態はスライダーで吸引出力調整のロックを設定できます：

左：ベイピング出力調整がロックされています

中央：ベイピング出力がロック解除、出力調整がロックされています

右：ベイピング出力調整が解除されています

テーマ

パーソナライズユーザーインターフェース（UI）のテーマを選択できます。

パフカウンター

パフ（吸引）データがリセットされ、ゼロになります。

メモリー機能

同じ抵抗値で 2 回以上連続して吸引した場合、設定された出力を記憶します。

充電

本製品は USB Type-C ポートを通じて、AC アダプターなどで充電できます。

ソフトウェアのアップグレード

Eleaf 公式ウェブサイト

www.eleafworld.com にアクセスして、最新のソフトウェアにアップグレードできます。

アップグレードには専用の Type-C ケーブルを使用し、PC と接続する必要があります。

アップグレード中にケーブルの動きなどで信号が中断されて失敗した場合は、底部のリセットホールにピンなどを差し込み、リセットボタンを押してください。デバイスはアップグレード前のファームウェアに戻り、再度アップグレードを行うことができます。

保護と属性

抵抗範囲：0.1Ω～3.0Ω

低電圧保護：バッテリー電圧が 2.8V 未満になると、画面に Battery Low 表示が表示されます。

Low バッテリー電圧（カット）保護：アトマイザーショートや未装着保護：アトマイザーがショートすると画面に Atomizer Short 表示されます。ポッドが接続されていない場合は No Atomizer と表示されます。

10 秒超過：吸引時間が 10 秒を超えると「Over 10s」と表示されます。

温度保護：デバイスの温度が警告温度を超えると出力が自動停止し、画面に Device Too Hot と表示されます。冷めると再び吸引可能です。

保証

詳細については、付属のパッケージと保証書を参照してください。

警告

子供の手の届かない所に保管してください。

禁止の表示

1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるため、自分自身で本製品を修理しようとししないでください。
 2. 本製品を高温や湿気のある場所に置いたままにしないでください。
 3. 子供は、機器を受けることがあります。適切な操作温度は、使用時は 0℃～50℃の範囲であり、保管時は-10℃～50℃の範囲です。
 4. 本製品を飲み込む事故防止のために、e リキッドを飲み込まないでください。
-