


## 各部名称



## 仕様

本体サイズ 19 × 123 mm

タンク容量 2ml

電池容量 1700mAh

重量 72 g

## セット内容


1 × Joyetech eGo AI02 本体  
1 × eGo AI02バッテリー  
1 × BFC 0.8ohm Coil

1 × Type C USB充電ケーブル  
1 × ワランティカード  
1 × 取り扱い説明書

## 使い方

初めに、トップキャップを押し込みながら回し、取り外します。【図①】  
本体側、ガラスタンクにリキッド(別売り)を注ぎます。リキッド注入時、ガラスタンクの側面に記載されているMAXラインを越えないよう、注意してください。【図②】

### リキッド注入



### コイルについて

トップキャップが空回りしないように抑えながら、コイルをしっかり取り付けてください。コイルを取り付けたトップキャップを本体に押し込みながら回し閉め、リキッドがコイルに染み込むまで10分ほど置いてください。  
使用中、焦げ付いた味やリキッド漏れが発生した際には、新品のコイルに取り換えてください。コイルやトップキャップの取り付け時はまっすぐに取り付けようご注意ください。コイルやトップキャップが曲がった状態でのご使用は、パーツの破損や動作不具合を引き起こす可能性があります。

### 操作

パフボタンを素早く5回押すと電源のオン・オフが切り替わります。電源オンではガラスタンク部が3回点滅し、以降はパフボタンを押すたびに点灯します。ドリップチップをしっかりと口にくわえ、パフボタンを押しながら吸引します。  
使用後は再度パフボタンを素早く5回押し、電源をオフにしてください。パフボタンを操作しても反応が無ければ電源がオフになっています。また、ガラスタンク部の点灯時、ライトの色でバッテリー残量が確認できます。

### 充電

充電時は必ず1A以下のACアダプターを使い充電してください。  
1Aを超えたもので充電しますと故障の恐れがあります。充電時はインジケータライトが赤く点灯し、充電完了しますと消灯します。充電完了しライトが消灯しているが煙が出ない場合、コイルの接触が悪い可能性があるためコイルを取り外し再度装着を行うか、新しいコイルに付け替えることで改善する場合があります。

### 保護機能

煙が出ないときの対応方法

- ① 吸引時間が10秒を超えると、インジケータライトが点滅し、出力が自動的に停止します。
- ② デバイスの電圧が低下すると、ライトが点滅します。デバイスを充電して再起動してください。
- ③ 充電しても点滅する場合は、コイルが劣化している可能性があるため、コイルを新品のものに交換してください。